



- ① Fensterbank (Holz)
- ② Winkel 105 mit Rippe + CNA 4,0x60 v. n.
- ③ Schraube Knauf S 30mm
- ④ Winkel Simpsons BNV33
- ⑤ Fischer FAZ M10/20

