



MONTAGEKOMPONENTEN	Bild	Material	Verwendung
Dachsparren 80/40, 80/100, 100/200	001	Aluminium Profil	Bildet den einzelnen Dachsparren *
Klemmhaller	002	Aluminium	Befestigt den Sparren auf den Pfetten
Mittelklemme vormontiert	003	Aluminium & Kunststoff	Die Mittelklemme befestigt das Modul
Abdeckschiene	004	Aluminium	Schließt das System am Dachsparren ab
Dichtungssatz	005	EPDM & Klebeband	Dichtet zwischen den Modulen ab
Moosgummidichtung	006	Moosgummi	Verhindert die Kapillarwirkung
Quadratrohr 50x50	007	Aluminium	Bildet den seitlichen Abschluss
Photovoltaikmodul gerahmt	008	Glas-Folien-Laminat	Bildet die Dachhaut

\*Profilstärke und Überspannung je nach Schneelast variabel