



ZinCo Systemfilter PV Rolle 2 x 50 m, Flächenmasse ca.300 g/m²

Artikelnummer: 2131

Einbauanleitung

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Bei Gefahr von Sturm sollte die Verlegung nicht erfolgen.

1

Verwendung als Systemfilter:

Die Verlegung erfolgt lose auf Dränageschichten mit ca. 20 cm Überlappung. An aufgehenden Dachrändern und Bauteilen kann der Systemfilter auch etwas hochgeführt werden.

Verwendung als Schutzlage (z. B. beim System „Dachgarten“): Der Systemfilter PV wird direkt auf der Dachabdichtung verlegt. Die einzelnen Bahnen sind mit einer Überlappung von ca. 10 cm zu verlegen. An allen Dachrändern, Dachdurchdringungen etc. wird das Vlies mindestens bis zur späteren Oberkante des Belages hochgeführt.

Als Schutz gegen UV-Einstrahlung und Wegwehen ist der Systemfilter unmittelbar nach der Verlegung abzudecken.

2

Schneiden:

Das Vlies kann mit einem Cuttermesser (mit einer harten Klinge) oder einer stabilen Universalschere geschnitten werden. Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass die bereits verlegten Lagen auf keinen Fall beschädigt werden! Sollte doch einmal eine Beschädigung passieren, so ist diese sofort zu melden und zu beheben.

Über Dachabläufen ist das Vlies kreisrund auszuschneiden, ringsum ca. 1 cm größer als der Dachgully (Kreuzschnitt reicht nicht!).

